Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

PEC00144 - Métodos Experimentais em Engenharia Civil Trabalho 5


Eduardo Pagnussat Titello

Fevereiro de 2021

Este trabalho tem por objetivo: fazer uma aquisição com o MPU6050 preso numa régua em balanço e apresentar resultados no tempo e na frequência. Determinar a frequência natural no modo fundamental da régua.

1 Configuração do experimento

No experimento é utilizada uma régua de alumínio com 53 cm de comprimento e 2,5 cm de largura, onde o comprimento em balanço é 50 cm. A configuração é apresentada na figura a seguir:



Os eixos do acelerômetro são posicionados conforme apresentado na figura a seguir:



2 Leitura e processamento das acelerações

Para leitura e processamento das acelerações são empregados os códigos desenvolvidos por Rocha (2020), onde são introduzidas pequenas alterações. Essencialmente os códigos são transformados em uma única função onde os dados são lidos, reescalados e reamostrados, fixando o *time step*.

```
def Acelr(nlines, port='COM3', baud=115200):
    # Inicia conexão
    Ardn = serial.Serial(port, baud, timeout=1)

# Função que faz leitura
def ReadSerial(nchar, nvar, nlines):
    Ardn.write(str(nlines).encode())
    data = np.zeros((nlines,nvar))
```

```
for k in range(nlines):
        wait = True
        while(wait):
            if (Ardn.inWaiting() >= nchar):
                wait = False
                bdat = Ardn.readline()
                sdat = bdat.decode()
                sdat = sdat.replace('\n',' ').split()
                data[k, :] = np.array(sdat[0:nvar], dtype='int')
    return data
# Precisa deixar tipo 1 segundo para realizar conexão.
# No caso aumentei o tempo para facilitar na hora da excitação.
# OBS: A luz TX do arduino acende quando a conexão está ligada!
print("Wait for it...")
time.sleep(3)
print("Reading, go!")
try:
    data = ReadSerial(30, 4, nlines)
    t = data[:,0]
    acc = data[:,1:]
    Ardn.close()
    print('Acquisition ok!')
    # Ajusta escala dos dados
    ti = (t - t[0])/1000
    a = 2*9.81*acc/2**15
    # Fixa tamaho do timestep
    data = MRPy.resampling(ti, a)
    print('Average sampling rate is {0:5.1f}Hz.'.format(data.fs))
    # Entrega dados processados
    return data
except:
    Ardn.close()
    sys.exit('Acquisition failure!')
```

Aplicando um deslocamento inicial de 2 cm (além da flecha) na ponta da régua, são medidas as acelerações:

```
data = Acelr(15_000)


Wait for it...
Reading, go!
Acquisition ok!
Average sampling rate is 349.4Hz.
```

Plotando as acelerações (nas 3 direções) pelo tempo tem-se:

```
data.plot_time(figsize=(12,8))
```

```
[[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b101b25400>],
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b101b51b80>],
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b101b8f340>]]
```

Time Domain Amplitude




Nos segundos iniciais, previamente à excitação, observam-se acelerações constantes e diferentes de zero nos três eixos. Essas se devem principalmente à inclinação do equipamento na ponta da régua, que apresenta uma flecha de cerca de 1 cm apenas com o peso da régua, do acelerômetro e do cabo.

A fim de medir apenas acelerações relativas ao movimento dinâmico da régua é subtraído de cada eixo seu valor médio, assim:

```
mean = data.mean(axis=1)
acel = data - np.array([mean]).T
acel.plot_time()

[[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b100a560a0>],
  [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b100a82820>],
  [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b100ab2fa0>]]
```

Time Domain Amplitude



Desprezando as acelerações no segundo eixo (Y), perpendicular ao plano de interesse, o movimento oscilatório da ponta da régua é observado nos eixos Z (vertical) e X (axial).


3 Determinação da frequência fundamental

Para determinação da frequência fundamental do sistema são plotadas as densidades espectrais das acelerações medidas, obtidas pelo periodograma:

```
acel.plot_freq()

[[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b101c8a220>],
  [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b101c23070>],
  [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b101c7eac0>]]
```

Spectral Density Estimator




Observa-se que apenas um modo de vibração, de frequência de cerca de 2Hz, foi excitado. Aproximando a região tem-se:

```
acel.plot_freq(axis_f=(1,4,0,25))
```

```
[[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b100950280>], [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b10097ea30>], [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b1009bb220>]]
```

Spectral Density Estimator



Logo a frequência fundamental é cerca de 2.6 Hz.

4 Determinação do deslocamento


Integrando as acelerações medidas duas vezes obtem-se os deslocamentos na ponta da régua. Filtrando apenas sinais no intervalo de 1 a 5 Hz tem-se:

```
banda = [1, 5]
desl = (acel.integrate(band=banda)).integrate(band=banda)
desl.plot_time()

[[<matplotlib lines Line2D at 0x2b17d077550>]
```

```
[[<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b17d077550>], [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b17d0a3cd0>], [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2b17d0e0490>]]
```

Time Domain Amplitude



Observam-se deslocamentos de cerca de 2 cm, conforme o deslocamento inicial imposto.